



Aggiornamento Sistema Operativo

Compatibile con Netman204 4GB

Contenuti

| | |
|------------------------------|--|
| 1. Scopo | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 2. Avvertimenti | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3. Preparazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 4. Procedura | Errore. Il segnalibro non è definito. |

1. Scopo

Questo documento descrive come aggiornare il sistema operativo su Netman204 4GB

2. Avvertimenti

Completare l'aggiornamento del sistema operativo comporta la perdita di tutti i dati/settaggi impostati su Netman204.

I registri e la configurazione verranno cancellati e verranno reimpostate le password di fabbrica. Il sistema operativo è dotato di una propria versione del firmware dell'applicazione. Non è possibile eseguire un aggiornamento di un firmware dell'applicazione per un sistema operativo diverso (ad esempio, S14-1 ha una serie di firmware dell'applicazione compatibili, come 01.01 a 01.03; mentre S15-1 ha solo 01.03 e superiori).


3. Preparazione

I requisiti minimi per caricare un sistema operativo Netman204 4GB su microSD sono:


- 1) 8GB capacità minima
- 2) Classe velocità 4 minima

Per preparare la microSD:

- 1) Scaricare il file immagine compresso
- 2) Estrarre file immagine ".img"
- 3) Inserire la microSD sul computer
- 4) Eseguire software Rawrite32.exe
- 5) Cliccare "Open...", specificare tutti i file e selezionare file immagine ".img"




- 6) Selezionare come Target l'unità riferita alla microSD e cliccare "Write to disk"



- 7) Uscire dal programma e fare la rimozione sicura della microSD dal computer.

4. Procedura

- 1) Inserire microSD con sistema operativo caricato nello slot Netman 204
- 2) Chiudere i due jumper JP1



- 3) Alimentare Netman 204 inserendola nell'apposito slot comunicazione
- 4) Il LED rosso della Netman204 sarà acceso fisso pressappoco per 1 minuto
- 5) Dopo 3 minuti circa, il LED rosso comincerà a lampeggiare
- 6) Dopo 15 minuti circa, il LED rosso non sarà più acceso
- 7) Estrarre Netman 204
- 8) Rimuovere la microSD
- 9) Aprire i due jumper JP1

Aggiornamento del sistema operativo di Netman 204 4GB concluso.